

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Уполномоченный от трудового коллектива
Государственного автономного учреждения
Кемеровской области
«Юргинский психоневрологический
интернат»

Директор
Государственного автономного учреждения
Кемеровской области
«Юргинский психоневрологический
интернат»

Н.С. Кошкина

« ____ » _____ 2013г

А.Н. Либец

« ____ » _____ 2013г

ИНСТРУКЦИЯ

**Для лица, ответственного
за обеспечение пожарной безопасности**

ИПБ № 2

**Государственное автономное учреждение
Кемеровской области
«Юргинский психоневрологический интернат»**

г.Юрга

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и определяет обязанности ответственного за пожарную безопасность **кабинета специалистов по социальной работе и склада социального работника** ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат» (далее - Учреждение).
- 1.2. Настоящая инструкция распространяется на лицо, назначенное приказом директора Учреждения ответственным за пожарную безопасность **кабинета специалистов по социальной работе и склада социального работника** и является обязательной для исполнения.
- 1.3. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей инструкцией следует также руководствоваться правилами противопожарного режима, техническими регламентами, сводами правил, национальными стандартами, строительными нормами и правилами, другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности

2. Обязанности лица, ответственного за пожарную безопасность

Ответственный за пожарную безопасность ОБЯЗАН:

- 2.1. Знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и веществ, применяемых и хранимых на обслуживаемом участке.
- 2.2. Знать действующие Правила противопожарного режима и общеобъектовую инструкцию по пожарной безопасности, а также инструкции для отдельных пожароопасных помещений, производственных операций, работ.
- 2.3. Следить за состоянием территории, эвакуационных путей и выходов на закреплённом участке. **Не допускать:**
 - загромождения подступов к зданию, пожарным гидрантам, расположенным на прилегающей к зданию территории;
 - загромождения путей эвакуации (проходов, коридоров, тамбуров, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, люков) различными материалами и предметами (мебелью, шкафами, оборудованием), препятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара;
 - снятия устройств для самозакрывания дверей, фиксирования самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре);
 - закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, дверей на балконы и наружные эвакуационные (пожарные) лестницы.
- 2.4. Следить за исправностью первичных средств пожаротушения (пожарные краны, огнетушители, асбестовые покрывала) и обеспечением свободных подходов к ним. Знать места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими для тушения пожара.
- 2.5. Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов, извещателей, кнопок пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова пожарных подразделений.
- 2.6. Разъяснять работникам требования пожарной безопасности, действующие на объекте, порядок действий в случае возникновения пожара, эвакуации.

- 2.7. Проводить с рабочими и служащими своего отдела, службы, подразделения инструктажи по пожарной безопасности на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый и целевой) с оформлением результатов в специальном журнале. Не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж.
- 2.8. Постоянно следить за соблюдением рабочими и служащими мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением, предложенных уполномоченным должностным лицом, противопожарных мероприятий.
- 2.9. Не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла и т.п.) в помещениях и на территории объекта без специально оформленного наряда-допуска.
- 2.10. **Ежедневно по окончании рабочего дня** перед закрытием тщательно осматривать все обслуживаемые помещения и **проверять:**
- выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением источников электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно);
 - уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора;
 - удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, товаров в аэрозольной упаковке в специально отведенное и оборудованное для их хранения место;
 - наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к эвакуационным выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи;
 - закрытие окон (форточек), дверей, технологических проемов;
 - выполнение требований пожарной безопасности, изложенных в памятках для осмотра помещений.
- 2.11. Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в течение трех часов после окончания пожароопасных работ.
- 2.12. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочётов. О недочётах, которые не могут быть устранены проверяющим, необходимо немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер.
- 2.13. После закрытия помещений ответственное лицо обязано сдать ключи под расписку в охрану или ответственному дежурному объекта и сделать запись в специальном журнале о результатах осмотра помещений.

3. Порядок действий при пожаре

- 3.1. **При возникновении пожара** действия всех сотрудников Учреждения, в том числе ответственного за пожарную безопасность, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности граждан, проживающих в интернате, а также самих сотрудников Учреждения, их эвакуацию и спасение.

При обнаружении пожара (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т. п.) или получении сообщения о пожаре в помещении Учреждения ответственный за пожарную безопасность обязан:

- 3.2. Прекратить работу, немедленно сообщить о пожаре по телефону **112** в территориальную пожарную службу (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).
- 3.3. Сообщить о пожаре руководству Учреждения (вышестоящему руководителю).

- 3.4. По возможности обесточить помещение (в ночное время – кроме цепи аварийного освещения), остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.
- 3.5. В случае угрозы жизни людей (обслуживающий персонал и проживающие в интернате граждане) немедленно организовать их эвакуацию из здания (помещения).
- 3.6. При наличии пострадавших вызвать «скорую медицинскую помощь», до прибытия медицинских работников организовать оказание неотложной помощи пострадавшим.
- 3.7. Проверить (обеспечить) включение в работу автоматической установки пожарной сигнализации и управления эвакуацией.
- 3.8. Прекратить все работы в здании, кроме мероприятий связанных с ликвидацией пожара.
- 3.9. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.
- 3.10. Обеспечить охрану территории и здания.
- 3.11. Осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны.
- 3.12. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.
- 3.13. Организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.
- 3.14. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и обеспечить беспрепятственный проезд к зданию, охваченному пожаром.
- 3.15. Проинформировать командира пожарного подразделения о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также о принятых мерах.

ОЧЕНЬ ВАЖНО:

До прибытия пожарных подразделений в отсутствие вышестоящих руководителей ответственный за пожарную безопасность кабинета специалистов по социальной работе и склада социального работника является руководителем тушения пожара, после прибытия подразделения территориальной пожарной службы – руководитель территориального пожарного подразделения.

При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- 3.16. С учётом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.
- 3.17. Исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью медицинскому персоналу, воспитателям и другим работникам Учреждения нельзя оставлять проживающих без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.
- 3.18. Эвакуацию проживающих следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Недееспособных граждан и больных следует эвакуировать в первую очередь.
- 3.19. В зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, проживающие могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а недееспособных граждан следует выводить, завернув в одеяла или другие теплые вещи.
- 3.20. Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне проживающих (особенно касается недееспособных граждан), спрятавшихся под кроватями, в шкафах или других местах.
- 3.21. Выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения проживающих и работников в здание, где возник пожар.

- 3.22. При тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей.
- 3.23. Воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стёкол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.